

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

(USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU)

CASCADE ČOKOLÁDOVÁ FONTÁNA

(PŘÍSTROJ JE URČENÝ POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ)



ČÁSTI PŘÍSTROJE



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku.
2. Odstraňte všechny obaly.
3. Příklad a jeho jednotlivé části očistěte vlhkou kuchyňskou utěrkou a vysušte.

SESTAVENÍ PŘÍSTROJE

1. Umístěte fontánu na stabilní, rovný povrch.
2. Zasuňte šnek spodním otvorem na středovou hřídel základny.
3. Jednotlivé části věže a kaskády nasouvejte na šnek tak, aby do sebe zapadly. Postupujte pomalu, opatrně a na plastové části nevyvíjejte příliš velký tlak, aby nedošlo k jejich poškození.
4. Jako poslední nasuňte horní patro čokoládové fontány.

ROZPUSTĚNÍ ČOKOLÁDOVÉ SMĚSI VE FONTÁNĚ

1. Zapněte tlačítko ohřevu (HEAT) na základně přístroje a počkejte 3 minuty, dokud se nádoba neohřeje.
2. Doporučené množství čokoládové směsi pro tuto fontánu je 900 g. Nasypte menší část dávky čokoládové směsi určené pro čokoládové fontány do nádoby přístroje. Jakmile se čokoláda začne rozpouštět přidávejte postupně pomalu víc a víc čokolády, až použijete celou dávku (cca 900 g).
3. Míchejte pomalu čokoládu, dokud se úplně nerozpustí.
4. Jakmile je čokoláda zcela rozpuštěná, můžete zapnout přístroj (HEAT-MOTOR).

NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Sestavte fontánu dle návodu výše.
2. Zapněte ohřev (HEAT). Nechte nádobu nahřát.
3. Připravte si rozpuštěnou čokoládovou směs nebo ji nechte rozpustit přímo ve fontáně (viz. návod výše).
4. Jakmile máte ve fontáně zcela tekutou čokoládovou směs, můžete zapnout otáčení šneku (HEAT-MOTOR).
5. Po chvíli směs vyteče z vrchu věže a poteče směrem dolů přes vnější kaskády.
6. Pokud je přístroj postavený nakřivo, poteče směs pouze po jedné straně. Je potřeba přístroj přesně vyrovnat pomocí spodních nožiček.
7. Čím tekutější máte směs, tím lépe poteče přes kaskády. Pokud bude směs tekutá příliš, nebude se moci dostat až nahoru přes šnek. Pokud by byla směs příliš hustá, mohla by přístroj ucpat. Proto je důležité používat směsi určené přímo pro čokoládové fontány.
8. K namáčení v čokoládě můžete použít běžně dostupné ovoce, sušenky, marshmallows a podobně. Vždy používejte tak velké kusy, aby Vám držely na „napichovátku“ a dbejte zvýšené opatrnosti, aby Vám kusy jídla nespadly do čokoládové fontány.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před samotným čištěním odpojte přírodní kabel ze sítě. Nechejte přístroj vychladnout.
2. Základnu neponořujte do kapalin jakéhokoli druhu.
3. Na čištění základny používejte pouze navlhčenou hadříčku. Před následným použitím nechejte přístroj zcela vyschnout.
4. Nádobu, věž, kaskády a šnek čistěte ihned po každém použití navlhčeným hadříčkem s trochou běžného čistícího prostředku na nádobí, abyste zabránili přilepení zbytků jídla. Potom je osušte suchou utěrkou.
5. Na čištění přístroje nepoužívejte kovové ani ostré předměty, mohly by poškodit povrchy.
6. Nepoužívejte agresivní chemikálie a podobné materiály.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Pozorně si přečtěte návod a přístroj používejte pouze v souladu s ním.
2. Tento spotřebič mohou používat pouze osoby starší 8 let. Osoby se sníženým fyzickým, smyslovým nebo mentálním vědomím mohou přístroj používat pouze pod dohledem osoby, která zcela přesně porozumí každé části z tohoto návodu.
3. Děti si nesmí hrát s přístrojem.
4. Před spuštěním přístroje se přesvědčte, že napájení uvedené na štítku odpovídá napájení v síti.
5. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo osobou kvalifikovanou k těmto úkonům.
6. Dbejte zvýšeného dohledu na děti v blízkosti přístroje.
7. Nepoužívejte spotřebič venku, v blízkosti otevřeného ohně, ohřívačů nebo jiných zdrojů tepla.

8. Pokud spotřebič nepoužíváte nebo se ho chystáte čistit, vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.
9. Spotřebič vždy umístěte na rovnou plochu, aby se tak zabránilo jeho převrnutí.
10. Nikdy přístroj neobsluhujte mokřými rukami.
11. Neumísťujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
12. Před čistěním a uskladněním nechte přístroj vždy vychladnout.
13. Přístroj nemá žádné části, které by si uživatel mohl sám opravit. V případě poruchy se jej nepokoušejte sami opravit.
14. Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Používejte jej pouze v souladu s tímto návodem.
15. Do přístroje vkládejte pouze suroviny určené pro použití v čokoládových fontánech.
16. Nádobu přístroje nepřepĺňujte čokoládou. Použijte max. 900g čokolády.
17. Po zapnutí se přístroj ohřívá. Nedotýkejte se horných částí holými rukami.
18. Po dobu chodu stroje nesahejte na středový šnek.
19. Netahejte kabel okolo ostrých okrajů a rohů. Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů.
20. Základnu neponořujte do kapalin jakéhokoliv druhu.
21. Tento přístroj není určený k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi stejně tak osobami s nedostatkem zkušeností a vědomí, pokud jim nebyl poskytnutý dozor a pokyny týkající se bezpečného použití přístroje.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

Výkon: 220-240Vac~, 50 Hz,

Příkon: 150-190 W

PRODÁVAJÍCÍ

Michal Kolářek

Sídlíště Osvobození 653/37

682 01 VYŠKOV

IČ: 87939339

www.popkornovac.cz

POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ

Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

