

NÁVOD K POUŽITÍ

Elektrický palačinkovač

Livoo / Marmiton DOP258CO
Verze originálního návodu: v1.1



Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Livoo a Marmiton.

Ve spolupráci značek Marmiton a Livoo vznikl tento výrobek, který má usnadnit přípravu pokrmů v kuchyni. K výrobku je k dispozici 15 receptů na palačinky. Přístup k nim získáte naskenováním QR kódu umístěného na výrobku.

Výrobek je doplněn korálovými prvky typickými pro značku Marmiton.

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Nesprávné použití může zařízení poškodit nebo způsobit zranění. Používejte zařízení pouze k účelu, pro který bylo navrženo. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním nebo manipulací.

- 1 Spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti. Jiné, zejména profesionální použití, je vyloučeno. Nepoužívejte jej venku.
- 2 Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá údajům na typovém štítku spotřebiče.
- 3 Spotřebič vždy připojujte do uzemněné síťové zásuvky.
- 4 Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům.
- 5 Spotřebič a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- 6 Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- 7 Čištění a běžnou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- 8 Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
- 9 Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní středisko nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- 10 Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zabraňte jeho kontaktu s horkými povrchy.
- 11 Spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- 12 Pokud spotřebič nepoužíváte nebo jej čistíte, odpojte jej ze zásuvky.
- 13 Spotřebič sami nerozebírejte.
- 14 Nemanipulujte se spotřebičem ani se zástrčkou mokřima rukama.
- 15 Udržujte spotřebič mimo zdroje tepla.
- 16 Při odpojování uchopte vždy zástrčku. Netahejte za kabel. Kabel neomotávejte kolem spotřebiče.
- 17 Spotřebič umístěte na rovný a stabilní povrch.
- 18 Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače ani samostatného systému dálkového ovládání.
- 19 Spotřebič je nutné udržovat čistý, protože přichází do přímého kontaktu s potravinami.
- 20 Nepřenášejte spotřebič, dokud je horký.
- 21 Přístupné povrchy mohou být během provozu velmi horké.
- 22 Pokyny k čištění povrchů, které přicházejí do styku s potravinami nebo olejem, naleznete v části „Čištění a údržba“.
- 23 Spotřebič je určen pro domácí a obdobné použití, například v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, na farmách, pro hosty v hotelech a motelech a v ubytovacích zařízeních typu penzion se snídaní.

Kvalifikovanou osobou se rozumí technik poprodejního servisu výrobce nebo dovozce, případně jiná odborně způsobilá osoba oprávněná provádět tento typ opravy.

Technické údaje

Napájení: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Příkon: 600 W

Před prvním použitím

Odstraňte veškerý obalový materiál. Pečicí plochu otřete vlhkým hadříkem a následně ji osušte. Připojte palačinkovač do zásuvky; rozsvítí se kontrolka připravenosti k pečení. Nechte spotřebič přibližně 10 minut přehřát.

Při prvním použití se může objevit zápach a malé množství kouře. Podle výrobce je to normální.

Použití spotřebiče

- 1 Na povrch pečicí desky nastříkejte malé množství oleje a přebytek setřete.
- 2 Připojte palačinkovač do zásuvky. Rozsvítí se kontrolka připravenosti k pečení.
- 3 Jakmile kontrolka zhasne, bylo dosaženo ideální teploty pro pečení.
- 4 Nalijte palačinkové těsto do dodané nádoby/talíře.
- 5 Vypouklou pečicí plochu ponořte do těsta tak, aby bylo těstem pokryto celé její čelo, a poté palačinkovač otočte zpět pečicí plochou nahoru.
- 6 Palačinku nechte péct přibližně 2 minuty a poté ji otočte pomocí dřevěné obracečky.
- 7 Po upečení palačinku sejměte z pečicí plochy.
- 8 Po použití spotřebič odpojte ze zásuvky a před čištěním jej nechte zcela vychladnout.

Upozornění: Dřevěnou ani plastovou obracečku nikdy nenechávejte ležet na horké pečicí ploše.

Čištění a údržba

Upozornění: K čištění nepoužívejte tvrdé kartáče, abrazivní kapaliny ani jiné brusné předměty. Palačinkovač nikdy neponořujte do vody.

Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě a ujistěte se, že zcela vychladl. Pečicí plochu čistěte houbičkou. Základnu spotřebiče čistěte vlhkým hadříkem.

Likvidace spotřebiče

Použitý elektrický a elektronický spotřebič nepatří do běžného komunálního odpadu. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ/WEEE) musí být tato zařízení shromažďována odděleně, aby bylo možné co nejlépe využít a recyklovat obsažené materiály a snížit dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o správném způsobu odevzdání získáte u místních orgánů nebo u prodejce.

Fotografie v originálním návodu je pouze ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

Výrobce: LIVOO c/o DELTA, 1 Rue Foch, 67450 Mundolsheim, Francie, contact@livoo.fr

PRODÁVAJÍCÍ: Popkornovač.cz s.r.o., Na Hraničkách 393/15, 682 01 Vyškov, IČ: 29595495, info@popkornovac.cz, www.popkornovac.cz