

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

(USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU)

Vaflovač Teesa TSA3224

(PŘÍSTROJ JE URČENÝ POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ)



BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Abyste předešli poškození nebo zranění, dbejte po dobu používání na základní bezpečnostní opatření, včetně těch, která jsou uvedena níže:

1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití – i v případě, že jste podobný výrobek používali a uchovejte si jej pro případné další použití.
2. Před připojení spotřebiče zkontrolujte, zda se napětí uvedené na štítku shoduje s napětím Vaší elektrické sítě.
3. Spotřebič nesmí být napájený pomocí prodlužovacích kabelů, rozdvojek, časových spínačů apod. Musí být připojený přímo do elektrické zásuvky.
4. Zařízení je potřeba čistit podle instrukcí v kapitole „Čištění a skladování“
5. Spotřebič vždy vypněte a odpojte jej od zdroje napájení: v případě, že nefunguje správně, před demontáží, v případě, že spotřebič vydává nestandartní zvuk, nebo jakýkoliv, které svědčí o anomálii, před čištěním, když jej nepoužíváte.
6. Při odpojování spotřebiče od napájení uchopte a tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
7. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí. Je zakázáno, aby spotřebič používali/obsluhovali děti bez dozoru osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
8. Zařízení nesmí obsluhovat děti ve věku do 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými, nebo duševními schopnostmi, stejně tak osoby, které nemají vědomosti a zkušenosti potřebné pro provoz zařízení; s výjimkou, když bude zabezpečený dohled a poučení týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a seznámení s možnými riziky. Je potřeba poučit děti, že spotřebič není hračka. Děti by neměly bez dozoru vykonávat čištění a údržbu.
9. Napájecí kabel může být vyměněn jen v autorizovaném servisním středisku.
10. Zařízení a napájecí kabel udržujte daleko od zdroje tepla, vody, vlhkosti, ostrých hran a dalších faktorů, které by mohli způsobit poškození.
11. Neponořujte spotřebič do vody, ani jej neobsluhujte mokřými rukami.
12. Nepožívejte spotřebič k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu.
13. Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
14. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.
15. Je zakázané používat spotřebič, pokud je napájecí kabel poškozený, nebo zařízení pracuje nesprávně.
16. Je zakázané vlastnoručně provádět opravy spotřebiče a demontovat jej. Pouze oprávněné osoby a kvalifikovaný personál může zařízení opravit. Spotřebič neobsahuje části, které by mohli být opravené samotným uživatelem.
17. Nepoužívejte neoriginální příslušenství.
18. Spotřebič používejte pouze v interiéru.
19. Zvýšenou pozornost věnujte napájecímu kabelu – nesmí se dotýkat horkých a ostrých hran.
20. Po dobu, kdy je přístroj v provozu, jej nepřemísťujte. Spotřebič je určený výhradně na přípravu pokrmů.
21. Po dobu, kdy je přístroj v provozu se jej nedotýkejte – může být horký. Abyste předešli popáleninám, vždy používejte příslušné kuchyňské nářadí a víko spotřebiče otvírejte pouze pomocí nenahřívající se rukojeti.

POUŽITÍ

1. Vybalte přístroj z krabice a odstraňte nálepky.
2. Následně umyjte plotny vlhkou utěrkou a utřete je do sucha.
3. Umístěte spotřebič na rovný, stabilní povrch.
4. Ujistěte se, že se v blízkosti spotřebiče nachází elektrická zásuvka.

5. Otevřete víko přístroje a plotny přístroje potřete rostlinným olejem či vhodným tukem.
6. V případě potřeby odstraňte nadbytečný tuk.
7. Následně víko zavřete a připojte spotřebič k elektrické zásuvce. Červená a zelená kontrolka se rozsvítí, což znamená, že spotřebič je zapnutý a nahřívá se.
8. Počkejte až zelená kontrolka zhasne – znamená to, že plotny dosáhly správné teploty. Nyní je spotřebič připraven k použití. Poznámka: Během používání spotřebiče se zelená kontrolka zapíná a vypíná. Znamená to, že spotřebič udržuje správnou teplotu. Při prvním použití přístroje může být cítit zápach. Je to normální jev způsobený prvním nahřátím ploten.
9. Pomocí tepelně izolované rukojeti otevřete víko přístroje.
10. Na plotny rovnoměrně nalejte těsto tak, aby byly celé pokryté těstem. Těsto nesmí přetékat přes okraje ploten.
11. Zavřete víko.
12. Doporučený čas pečení je od 3 do 8 minut, ale můžete si jej přizpůsobit vlastním požadavkům a vlastnostem Vašeho těsta.
13. Otevřete víko a opatrně vafle vyjměte pomocí dřevěné nebo plastové vidličky, či za pomoci jiného obdobného kuchyňského nářadí. Pozor, nepoužívejte kovové, ostré nebo drsné kuchyňské náčiní – mohli byste poškodit povrch ploten. Dbejte zvýšené opatrnosti, během pečení nebo otevření víka může unikát horká pára.
14. V případě přípravy více jak jedné vafle opakujte proces pečení naléváním další dávky těsta na plotny.
15. V případě potřeby můžete před opětovným nalitím těsta potřít plotny malým množstvím tuku. Po skončení pečení odpojte napájecí zástrčku od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

1. Je jednodušší plotny vyčistit a odstranit z nich nečistoty dokud jsou ještě mírně nahřáté.
2. Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout. **UPOZORNĚNÍ: PŘÍSTROJ NEPONOŘUJTE DO VODY.**
3. Utřete plotny utěrkou namočenou v teplé vodě s trochou saponátu.
4. Po skončení čištění vysušte plotny pomocí suché utěrky.
5. Na čištění nepoužívejte žádné chemikálie ani rozpouštědla.
6. Před uskladněním se ujistěte, že spotřebič zcela vychladnul a že je čistý a suchý.
7. Jestliže chcete při uskladnění ušetřit místo, můžete navinout napájecí kabel ve vyznačeném místě ve spodní části přístroje.
8. Ujistěte se, že je spotřebič po dobu skladování odpojený od zdroje napájení.

SPECIFIKACE

Počet a tvar vaflí: 4 čtverce
Signalizace zapnutí
Signalizace správného nahřátí ploten
Tepelně izolovaná rukojeť
Plotny s nepřilnavým povrchem
Plášť z nerez ocele
Protiskluzové nožičky
Úložný prostor pro napájecí kabel
Automatická regulace teploty
Ochrana proti přehřátí
Příkon max.: 1100W

Napájení: 220 ~ 240V; 50/60 Hz

Hmotnost: 2,2kg

Rozměry: Spotřebič: 247 x 96,5 x 320mm; Plotna: 239 x 239mm

Délka napájecího kabelu: 680mm

PRODÁVAJÍCÍ

Michal Koláček

Sídliště Osvobození 653/37

682 01 VYŠKOV

IČ: 87939339

www.popkornovac.cz

POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ

Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

