

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ CUKROVINEK DOM374



NÁVOD K POUŽITÍ

Bezpečnostní pokyny

PROSÍM, PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY PRO POUŽITÍ. Zejména před prvním POUŽITÍM.

Nesprávné použití zařízení může způsobit jeho poškození nebo zranit uživatele. Ujistěte se, že zařízení používáte pro účely, pro které je určen; neneseme odpovědnost za škody (nebo zranění), které vzniknou v důsledku nesprávného použití nebo nesprávné manipulace.

1. Toto zařízení není hračka. Vyžaduje dohled dospělého, když je zařízení využíváno dětmi.
2. Zařízení používejte pouze k určenému použití.
3. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 6 let a více a lidé se sníženými fyzickými a smyslovými schopnostmi, pokud jsou pod dohledem.
4. Neopravujte zařízení sami.
5. Při kontaktu s potravinami udržujte zařízení vždy čisté.
6. Toto zařízení je určeno výhradně pro běžné domácí používání. Není určeno ke komerčním účelům.
8. Před čištěním vyjměte z přístroje baterie/odpojte napájení přístroje.


Napájení přístroje

Externí zdroj (není součástí balení), nebo 4 x AA baterie (nejsou součástí balení).


Části přístroje

- 1: Kryt
- 2: Nádoba
- 3: Nálevka
- 4: Kryt mechanismu
- 5: Mechanismus
- 6: Šroub
- 7: Základ mechanismu

- 8: Aretační šroub nádoby
9: Základna přístroje



- 10: Výdej cukrovinek
11: Konektor pro připojení externího napájení
12: Podstavec
13: Tlačítko zapnutí / vypnutí
14: Senzor
15: LED
16: Příhrádka na baterie
17: Kryt prostoru pro baterii



Instalace baterií

Používejte NOVÉ baterie stejné kapacity a typu. Doporučujeme používat baterie dobíjecí. Sejměte kryt prostoru pro baterie a vložte 4 AA baterie. Nasaďte kryt. (Baterie nejsou součástí balení).
Ujistěte se, že je dávkovač umístěn na rovném povrchu.

Zprovoznění přístroje


1. Sejměte víčko z nádoby.
2. Naplňte bonbóny dle vašeho výběru.
3. Nasaďte zpět víčko na nádobu.
4. Umístěte přístroj na pevnou a rovnou plochu.
5. Tlačítkem pro zapnutí zapněte přístroj.
6. Pro aktivaci senzoru dávkovač přiložte ruku pod skluz.

Potraviny, které jsou vhodné do tohoto zařízení

- žvýkačky (kuličky)
- ořechy (makadamiové, lískové, arašídové...) **NESOLENÉ ANI JINAK OCHUCENÉ!**
- Bonbóny potažené tvrdou čokoládou
- Slunečnicová semínka
- Mandle **NESOLENÉ ANI JINAK OCHUCENÉ!**
- Dražé

Potraviny, které NEJSOU vhodné do tohoto zařízení

- cukrovinky potažené měkkou polevou
- měkké cukrovinky jako je želé apod.
- solené ořechy



Čištění a údržba

Před prvním použitím musí být dávkovač rozebrán a vyčištěn. Před čištěním vyjměte z přístroje baterie/odpojte napájení přístroje. Pro čištění nepoužívejte drátěnku a žádné jiné utěrky s drsným povrchem.

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a v nádobě nejsou žádné potraviny.
2. Odšroubujte a odstraňte aretační šroub.
3. Sejměte víko, víčko, nálevku a nádobu.
4. Odstraňte dva šrouby z držáku mechanismu.
5. Vyměňte držák mechanismu z dutiny kontejneru.

Důležité upozornění

- Přístroj ani jeho části nedávejte do myčky na nádobí
- Podstavec neponořujte do kapaliny
- Neplňte nádobu vodou
- Před opětovnou montáží se ujistěte, že jsou všechny části přístroje suché.



Použití baterií a recyklace

- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Nemíchejte nové a staré baterie s různým složením nebo různé značky baterií
- Baterie nezahřívejte, nedeformujte a nevystavujte ohni
- Nevhazujte baterie do domácího odpadu.
- V zájmu ochrany životního prostředí zlikvidujte baterie v souladu s platnými předpisy. Vyhod'te je do nejbližšího kontejneru na baterie.

POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ

Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.



Dovozce: EMGETON Technology s.r.o. Seznam autorizovaných servisů na: www.cultstore.cz