

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

(USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU)

Popkornovač do mikrovlnné trouby

(PŘÍSTROJ JE URČENÝ POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ)



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Umyjte mísu a víko a řádně vše vysušte.

NÁVOD NA PŘÍPRAVU POPCORNU

Příprava popcornu s tímto popkornovačem je opravdu velmi jednoduchá. Stačí do misky pouze nasypat požadované množství kukuřice (doporučujeme dávat max. 50g), zakrýt víkem a vložit do mikrovlnné trouby. Mikrovlnnou troubu nastavte na max. výkon a zapněte na 2 - 4 minuty (pozn. čas je pouze orientační, záleží na výkonu a vlastnostech Vaší mikrovlnné trouby). Popcorn je hotový, jakmile se časová prodleva mezi pukáním prodlouží na cca 5 sekund. Protože je kukuřice upražená bez použití oleje, chybí ji potřebná "mastnota" a kořenící směs na ní nebude držet. Proto je důležité hotový popcorn před smícháním s kořenící směsí nebo solí lehce "omastit". Nejprve vypukaný popcorn smíchejte s trochou oleje nebo rozpuštěného másla a lehce osolte. A teprve poté do popcornu dle Vaší chuti přimíchejte potřebné množství kořenící směsi (doporučené dávkování 10g kořenící směsi na 100g kukuřice) - díky oleji se směs dobře spojí s popcornem. **Kořenící směs a sůl dávejte vždy až na upraženou kukuřici - hotový popcorn.**

UPOZORNĚNÍ: PO VYTÁHNUTÍ Z MIKROVLNNÉ TROUBY MŮŽE BÝT MÍSA HORKÁ. PŘI MANIPULACI S MÍSOU DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI. DOPORUČUJEME MÍSU UCHOPIT POMOCÍ UTĚRKY ČI KUCHYŇSKÝCH RUKAVIC.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Mísu a víko umývejte jarovou vodou, nebo v myčce na nádobí.

SPECIFIKACE

Rozměry cca (V x Š): 14,5 x 24 cm

Hmotnost: 0,26 kg

Materiál: silikon

Kapacita: max. 100 g kukuřice, doporučená dávka je 50g

PRODÁVAJÍCÍ

Michal Koláček

Sídliště Osvobození 653/37

682 01 VYŠKOV

IČ: 87939339

www.popkornovac.cz

