

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení výrobku bublin Bloranda 551. Tento návod k použití obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci přístroje. Používejte výrobek podle návodu a tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

- Děti by neměly přístroj používat, čistit ani provádět jeho údržbu bez dozoru dospělé osoby.
- Chcete-li přístroj zcela odpojit od napájení, vyjměte baterie
- Stroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Pokud se do zařízení dostane voda nebo kapalina, okamžitě jej odpojte od napájení a obraťte se na kvalifikovaného technika, aby jej zkontroloval.
- Nepokoušejte se otevřít kryt přístroje.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapnutý nebo připojený k napájení.
- NIKDY nemiřte přístrojem na otevřený oheň.
- Nesměřujte přístroj přímo na lidi, protože směs na výrobu bublin může zanechat na oděvu trvalé skvrny.
- Nikdy nepohybujte přístrojem, pokud je naplněn směsí na výrobu bublin - v případě, že se kapalina dostane do elektronických částí uvnitř stroje může dojít k jeho poškození nebo ke zranění osob.
- Baterie vždy uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí, aby nedošlo ke spolknutí baterie. V případě spolknutí baterií okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Přístroj není vhodný pro děti do věku 3 let.

Obsah balení

- 1x přístroj na výrobu bublin Bloranda 551
- 1x nádržka na náplň
- 1x návod k použití
- 1x šroubovák
- 8x sáčků s koncentrátem na přípravu bublinové "směsi"

Návod k obsluze



1. Odšroubujte šroub a sejměte vrchní kryt
2. Vložte 6ks AA baterií (nejsou součástí balení), dbejte na správnou polaritu, zasuňte zpět vrchní kryt a zašroubujte zpět šroub
3. Ze spodu přístroje vysuňte krytku a vyjměte nádobku na „bublinovou směs“
4. Do nádobky nalijte max. 200ml „bublinové směsi“. (Balení obsahuje 8 sáčků s koncentrátem na přípravu bublinové směsi. Obsah tohoto sáčku nalijte do nádoby, přidejte 120ml čisté vody a promíchejte.)
5. Na hrdlo nádobky našroubujte „víčko“ s hadičkami. Nádobku vraťte zpět do přístroje a nasuňte zpět krytku.
6. Stisknutím tlačítka spustíte výrobu bublin.

Během provozu (a je-li v přístroji směs na bubliny) musí být přístroj umístěn na rovném povrchu.

Tipy

- K dosažení nejlepšího výkonu použijte směs určenou pro výrobu bublin (pro výrobky bublin). Domácí mýdlová voda s přístrojem nefunguje.

Upozornění

- Nezakrývejte a „neblokujte“ větrací otvory na zadní straně přístroje.
- Přístroj nepoužívejte venku za deště - protože by mohlo dojít ke zkratu.
- Nenechávejte směs na výrobu bublin v nádržce přístroje. Před uložením přístroje nebo jeho přemísťováním vždy odstraňte ze zásobníku veškerou směs na výrobu bublin.
- Pokud má být přístroj upevněn pomocí konzoly, mějte na paměti, že stroj nesmí být nakloněný.
- Přístroj by neměl být používán po dobu delší než 2 hodiny a je nezbytné jej provozovat při teplotě 4°-32° C. Při nízkých teplotách může dojít ke snížení výkonu stroje.
- Po každém použití vždy vyprázdněte nádrž na kapalinu.

Skladování

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyprázdněte nádržku na kapalinu a uložte přístroj na suché a bezprašné místo.

PRODÁVAJÍCÍ

Michal Koláček
Sídliště Osvobození 653/37
682 01 VYŠKOV
IČ: 87939339

www.popkornovac.cz

POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ



Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

